

WIELOFUNKCYJNA STACJA POGODY „TOLEDO”

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FUNKCJE

- Zakres pomiarowy temperatury 0 - 50°C (32 F - 122 F)
- Zakres pomiarowy wilgotności 20% ~ 99%
- Dokładność : 1°C

WYŚWIETLANIE

- Max/Min zarejestrowanych wartości temperatury i wilgotności
- Kalendarz 2001 - 2099 rok

ZASILANIE

- 2 x bateria AAA

OBSŁUGA

*Naciśnij przycisk MODE jeden raz aby wyświetlić aktualną datę;
Naciśnij przycisk MODE kolejny raz aby wyświetlić ustawioną godzinę alarmu.*



USTAWIANIE CZASU

Aby ustawić aktualną godzinę, należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk MODE przez 3 sekundy, co spowoduje pulsowanie pozycji godziny, którą możemy ustawić przyciskami UP lub DOWN. Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE będą pulsowały minuty, które możemy ustawić przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Po ustawieniu aktualnego czasu wcisnąć przycisk MODE w celu zaakceptowania wprowadzonych ustawień.

USTAWIANIE ALARMU (BUDZIKA)

Aby ustawić godzinę alarmu, należy wcisnąć dwukrotnie przycisk MODE. Gdy wyświetli się godzina alarmu (sygnalizowana ikonką dzwonka) należy wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk MODE przez 3 sekundy, co spowoduje pulsowanie pozycji godziny alarmu, którą możemy ustawić przyciskami UP lub DOWN. Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE będą pulsowały minuty alarmu, które możemy ustawić przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Po ustawieniu żądanego czasu włączenia alarmu wcisnąć przycisk MODE w celu zaakceptowania wprowadzonych ustawień.

USTAWIANIE DATY (KALENDARZA)

Aby ustawić aktualną datę, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk MODE. Powtórne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku MODE przez 3 sekundy spowoduje pulsowanie pozycji „rok”, którą możemy ustawić przyciskami UP lub DOWN. Po ponownym naciśnięciu przycisku MODE będzie pulsowała pozycja „miesiąc”, którą możemy ustawić przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Ponowne naciśnięcie przycisku MODE spowoduje pulsowanie pozycji „dzień”, którą ustawiamy również przy pomocy przycisków UP lub DOWN. Po ustawieniu aktualnej daty wcisnąć przycisk MODE w celu zaakceptowania wprowadzonych ustawień.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ALARMU

Aby włączyć lub wyłączyć alarm należy nacisnąć przycisk UP. Włączenie alarmu sygnalizowane jest ikonką dzwonka, która pojawi się w górnej części wyświetlacza.

WYŚWIETLANIE MAKSYMALNYCH I MINIMALNYCH ZAREJESTROWANYCH WARTOŚCI TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

Aby wyświetlić maksymalną zarejestrowaną przez urządzenie wartość temperatury i wilgotności, należy wcisnąć jednokrotnie przycisk MAX/MIN.

Po ponownym naciśnięciu przycisku MAX/MIN zostaną wyświetlone zarejestrowaną przez urządzenie minimalne wartości temperatury i wilgotności.

USTAWIANIE FORMATU GODZINY (12 / 24)

Aby zmienić format wyświetlanej godziny (12 lub 24 H) należy wcisnąć i przytrzymać przycisk UP przez 3 sekundy.

USTAWIANIE JEDNOSTEK TEMPERATURY (°C / F)

Aby zmienić jednostki temperatury (°C lub F) należy wcisnąć przycisk DOWN.

SNOOZE (DRZEMKA)

Podczas alarmu przyciśnięcie przycisku SNZ spowoduje włączenie tzw. „drzemki”. Alarm uruchomi się ponownie samoczynnie po upływie ok. 8 minut.

PODŚWIETLANIE WYŚWIETLACZA

Aby podświetlić wyświetlacz urządzenia należy wcisnąć przycisk LIGHT.